



НАСАДКА СВОБОДНОГО ВРАЩЕНИЯ

модель НСВ 2.0

Этикетка

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Контролер _____
(подпись, штамп)

Продавец _____
(подпись)

Дата продажи _____

М.п.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Насадка свободного вращения **НСВ 2.0** предназначена для установки на наконечник **SDE-H37L** для выполнения фрезерных работ в составе фрезерно-параллелометрического устройства **ФПУ АВЕРОН**.

1.2 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35 °С
- влажность при 25 °С, не более 80 %

1.3 Комплектность

Насадка свободного вращения - 1 шт
Этикетка

2 РАБОТА

Для установки **НСВ**:

- установить насадку на наконечник **SDE-H37L** до упора;
- закрепить насадку на наконечнике при помощи 3-х стопорных винтов М3 (в составе насадки).